



- \* As madeiras devem ser instaladas com «sapata» para se evitar a umidade.
- \* O vidro deve ter espaçadores de 5cm para afastar da prumada da divisória.